

Настройка весов ВР-06МС-АВЖ

Калибровка

1. Включите весы, после теста индикации, когда дисплей покажет "0", наберите на клавиатуре "8967" (восьмерка может пропасть с индикатора, если стоит режим с двумя нулями после запятой), после чего нажмите кнопку "Т".
На индикаторе МАССЫ появится –CAL–.
2. Затем нажмите кнопку "1" и кнопку "Т". На индикаторе ЦЕНА высветится **2-Put**.
3. Освободите платформу весов от посторонних предметов и нажмите кнопку "Т".
На индикаторе ЦЕНА высветится **3-1П**,
3. Введите (или оставьте прежний) калибровочный вес в граммах (отображается на индикаторе СТОИМОСТЬ), установите этот вес на платформу весов и нажмите кнопку "Т".
4. Когда на индикаторе ЦЕНА высветится **5-FL**, Введите (или оставьте прежнее) значение максимального предела взвешивания в граммах (например 30000 для НПВ= 30кг) и нажмите кнопку "Т".
5. Когда на индикаторе ЦЕНА высветится **6-Fo**- нажмите кнопку "Т"
6. Когда на индикаторе ЦЕНА высветится **-Fd-** введите (или оставьте прежнее) значение дискретности взвешивания и нажмите кнопку "Т".
7. Весы перейдут в режим взвешивания, и на индикаторе МАССА отобразится значение калибровочного веса, стоящего на платформе весов.

Изменение положения запятой в Цене и Стоимости

1. Включить весы. Набрать 6, 6, 9, Т.
- 2.. Набрать 1, 5, Т (без точки)
2, 5, Т (будет 0.0)
3, 5, Т (будет 0.00)